

MANUAL DE USUARIO



TECLADO

K-GGTECSM



Lee este manual de instrucciones antes de comenzar a operar este accesorio.

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información visita www.kalley.com.co
o contáctanos de manera gratuita en la línea
01 8000 524 065

Kalley[®]



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:

Lee este manual de usuario cuidadosamente para que te familiarices completamente con tu nuevo producto antes de usarlo por primera vez.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar tu seguridad y el buen funcionamiento de tu teclado por más tiempo, lee las siguientes instrucciones de seguridad.

Especificaciones del teclado:

Tipo de interfaz: USB

Peso neto: 1327 g

Dimensión: 453 x 185 x 42 mm

Vida de las teclas: 10.000.000 veces

Longitud del cable: 1.8 m

Voltaje de funcionamiento: 260 mA (máx)

Compatible con Windows Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10, MAC, Linux

Conexión con el equipo:

1. Enciende el ordenador.
2. Inserta el conector USB del teclado K-GGTECSM en el puerto USB de tu computadora (es recomendable conectar el teclado al puerto USB ubicado en la parte posterior del computador).
3. Espera un (1) minuto aproximadamente hasta que el teclado sea reconocido automáticamente por tu computador.

Instrucciones de Operación



Nota: K-GGTECSM es un teclado plug & play que no necesita driver.



25 teclas anti-fantasma:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, 4, 6, 0, F9, /,],
ESPACIO, TAB, BACKSP, ENTER, ESC

Teclas de función:

Fn + F1: Reproductor de música
Fn + F2: Volumen -
Fn + F3: Volumen +
Fn + F4: Silenciar
Fn + F5: Parar
Fn + F6: Canción anterior
Fn + F7: Reproducir / Pausar
Fn + F8: Siguiente canción
Fn + F9: Correo electrónico
Fn + F10: Web / Inicio
Fn + F11: Bloquear
Fn + F12: Calculadora






Desactivación de la tecla de Win

Tecla  +  Bloquear Win / Desbloquear Win















Ajuste retroiluminado del LED





















Nota: puedes personalizar la iluminación de tu teclado como lo desees.

Ejemplos de 6 efectos de iluminación asombrosos

1.  +  Modo neón.
 +  +  Ajusta la intensidad del brillo con cinco (5) niveles.



-  +  +  Ajusta la velocidad con cuatro (4) niveles.
2.  +  Modo encendido permanente.
-  +  +  Ajusta la intensidad del brillo con cinco (5) niveles.
-  +  Presiona nuevamente esta combinación para cambiar el color del teclado (existen 8 colores).
3.  +  Modo personalizado. Presiona una vez para cambiar el modo personalizado, indicador intermitente, presiona FN +1-6 para cambiar seis (6) zonas con ciclos de siete colores, luego presiona  +  para guardar y salir (después de una falla de energía se restaura la configuración predeterminada).

4.  +  Modo marquesina
-  +  +  Ajusta la intensidad del brillo con cinco (5) niveles.
-  +  +  Ajusta la velocidad con cuatro (4) niveles.
5.  +  Modo respiración
-  +  +  Ajusta la intensidad del brillo con cinco (5) niveles.
-  +  +  Ajusta la velocidad con cuatro (4) niveles.
- Para cambiar el modo respiración, presiona nuevamente la combinación  +  (respiración monocromática / respiración hexacolor).
6.  +  Apaga el retroalimentado.



Pasos para la solución de problemas:

1. Inserta el cable USB en otro puerto USB del computador.
2. Si utilizas un multipuertos USB, intenta conectar el teclado directamente en tu computadora y no a través del HUB.
3. Es recomendable conectar el teclado en los puertos USB que se localizan en la parte posterior del computador.
4. Revisa el concentrador USB, remueve los residuos o el polvo que se depositen en él.
5. Desconecta y vuelve a insertar el cable USB.
6. Reinicia el equipo.

MEDIO AMBIENTE

Cuando desees desechar este teclado, debes depositarlo de manera adecuada en un centro de recolección de residuos electrónicos o contenedores destinados para este fin. Así contribuyes a cuidar el medio ambiente.



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the word.

Kalley®