

MANUAL DE USUARIO

SANDUCHERA GRILL

K-SG100



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el producto

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]

Manual de Usuario

Información Importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use electrodomésticos, siempre debe seguir estas precauciones básicas de seguridad:

SEGURIDAD PRIMERO

- Siempre desconecte el aparato cuando no esté en uso y permita que se enfríe completamente para moverlo o limpiarlo.
- No sumerja el aparato, cable o enchufe en agua o en ningún otro líquido.
- No permita que el cable de energía cuelgue por fuera de la mesa o superficie, o entre en contacto con ninguna parte de la parrilla que genere calor durante el uso.
- No utilice el producto si tiene algún daño en el cable o en el enchufe. Si el cable de energía está dañado, este debe ser reemplazado por una persona calificada para evitar peligros, en tal caso por favor refiérase a un centro de servicio autorizado por Kalley.

- No se les debe permitir a los niños usar este aparato sin supervisión de una persona responsable por ellos.
- No mueva el producto mientras este caliente.
- No utilice este producto al aire libre.
- No utilice este producto para otro uso diferente del intencionado.

NOTA: la temperatura de las superficies expuestas de este producto aumentará durante el uso. No toque las superficies calientes, siempre utilice un guante apropiado.

- No deje este producto sin atender durante el uso.
- No coloque ninguna parte de este producto sobre o cerca del fuego, un plato caliente o un horno caliente.
Asegúrese de que siempre haya ventilación adecuada donde el producto este en uso.
- Cualquier reparación debe ser realizada en un centro de servicio autorizado por kalley.
- Nunca use las parrillas si no están funcionando adecuadamente, o si se han dejado caer.
- Utilice solo con la bandeja de drenaje suministrada y asegúrese de que este en la posición correcta. Siempre utilice la bandeja de drenaje.
- No utilice herramientas filudas sobre las parrillas ya que estos pueden dañar la superficie.
- Mientras la temperatura circula entre encendido y apagado, los platos de calentamiento se expanden y hacen un ruido. Esto es perfectamente normal para este producto.



Respete el cable de alimentación



No intente reparar



No permita el uso por niños



Si no va a usar desconecte



ANTES DE USAR

Coloque el producto en una superficie firme, nivelada y resistente al calor.

1. Limpie el plato de cocción antiadherente con un paño limpio húmedo y seque con un paño limpio seco.
2. Revise que la bandeja de drenaje este limpia, vacía y en su lugar.
3. Rocíe con un poco de aceite para cocinar.

CÓMO USAR

1. Conecte el producto al toma eléctrico.
2. La luz piloto se prendera.

NOTA: durante el primer uso puede aparecer algo de humo, esto es normal para nuevos elementos de calentamiento y cesara con un segundo uso.

3. Precaliente la unidad con los platos cerrados, después de aproximadamente 3-5 minutos se alcanza la temperatura máxima y la luz verde se encenderá para indicar que está listo.
4. Utilice la manija para levantar el plato superior y coloque la comida en el plato de abajo usando utensilios de madera o plástico (resistentes al calor).
5. Cierre el plato superior, no aplique presión.
6. Revise que la bandeja de drenaje este en su lugar, el aceite caerá en la bandeja.
7. Cuando pase el tiempo, abra cuidadosamente la unidad y remueva la comida usando utensilios de madera o plástico (resistentes al calor).
8. Cuando termine de cocinar desconecte el producto.

CONSEJOS DE COCINA

1. El tiempo de cocción dependerá en el tipo de grosor y volumen de las comidas.
2. Utilice la tabla de parrilla como guía únicamente y asegúrese de que la comida este cocinada completamente antes de consumirla.
3. No cocine comida congelada y no intente descongelarla en la parrilla. Toda la comida debe estar completamente descongelada antes de cocinarla.
4. Cuando este cocinando pescado, el plato de abajo siempre debe estar engrasado.

LIMPIEZA

1. Desconecte del tomacorriente y asegúrese de que el producto este completamente frío antes de limpiarlo.
2. Utilice una toalla de papel humedecido con un poco de aceite de cocina para remover manchas difíciles.
3. Limpie todas las superficies con un paño húmedo y limpio.
4. Limpie la bandeja de drenaje con agua tibia y jabón, o coloque en la parte de arriba del lavaplatos eléctrico.

The logo for Kalley features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final letter "y".

Kalley®