

MANUAL DE USUARIO

LICUADORA CON TERMO

K-MLV700TP



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a usar este producto.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley®

Información Importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes.

- Leer todas las instrucciones.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no coloque la base de la licuadora, el cable ni el enchufe en agua u otro líquido.
- Se requiere supervisión constante cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o sea utilizado cerca de ellos.

- Desenchufe la licuadora del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarla.
- Evite el contacto con piezas en movimiento.
- No opere ningún artefacto con cables o enchufes dañados o después de que el artefacto funcione mal, se caiga o dañe de cualquier manera. Devuelva el artefacto al centro de servicio autorizado más cercano para su valoración, reparación o ajuste eléctrico y/o mecánico.
- El uso de accesorios, incluyendo enlatados, que no sean recomendados o vendidos por el fabricante del artefacto pueden causar un riesgo de lesiones a las personas.
- No usar al aire libre.
- No permita que el enchufe o el cable cuelguen del borde de la mesa o mostrador.
- Mantenga las manos y utensilios fuera de la jarra, a fin de reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Se puede usar una espátula, pero se debe usar solo cuando la licuadora no esté en funcionamiento.
- Las cuchillas son filosas. Manejar con cuidado.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas en la base sin que el recipiente esté bien sujeto.
- Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.
- No coloque la licuadora sobre o cerca de gas caliente, un quemador eléctrico o un horno caliente.
- Al licuar líquidos calientes, retire la pieza superior central de la tapa.
- No use el aparato para otro uso que el previsto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este producto es para uso doméstico solamente.

Información importante

PARTES DE SU LICUADORA

1. Tapa superior con dosificador
2. Tapa
3. Jarra
4. Cuchillas para jarra o vaso personal
5. Base para jarra o vaso
6. Cuerpo o base
7. Panel de Control
8. Carcasa del motor
9. Cable de Corriente
10. Base del cuerpo
11. Vaso personal



CAPACIDAD DE LA JARRA Y EL VASO

La licuadora tiene dos tipos de material para la jarra y el vaso personal: una jarra de vidrio de 1.25 litros y un vaso de trítan de 650 ml.

CABLE DE CORRIENTE

El cable de este electrodoméstico fue seleccionado para reducir la posibilidad de enredarse con un cable más largo. Si necesita más longitud, use un cable de extensión con una capacidad no inferior a 10 amperios. Cuando utilice un cable de extensión, no lo deje caer sobre el área de trabajo ni que cuelgue donde alguien accidentalmente pueda tropezar con él. Maneje el cable con cuidado para una mayor vida útil; evite sacudidas o tensiones en las conexiones del tomacorriente y del electrodoméstico.

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no intente quitar la cubierta exterior. No hay partes adentro que puedan ser reparadas por el usuario. La reparación debe ser realizada solo por personal de servicio autorizado por Kalley (consulte la lista de centros de servicio autorizados por Kalley).

Nota: Si el cable de corriente está dañado, debe ser reemplazado por personal calificado

Advertencia: Este símbolo se coloca cerca de información que requiere su atención especial.

Información importante



CÓMO UTILIZAR LA LICUADORA

Esta unidad es sólo para uso doméstico o en interiores.

PARA EMPEZAR

Retire todo el material de embalaje y cualquier calcomanía del producto.


Lave todas las piezas extraíbles como se indica en la sección CUIDADO Y LIMPIEZA de este manual.

MONTAJE DE LA JARRA DE LA LICUADORA

1. Voltee la jarra de la licuadora (o el vaso personal) y colóquelo sobre el mesón o en la superficie de trabajo.
2. Coloque el anillo de sellado sobre el conjunto de cuchillas.
3. Coloque el conjunto de cuchillas con el anillo de sellado en la abertura inferior de la jarra (o el vaso personal) con las cuchillas hacia abajo.
4. Ensamble la base con la jarra (o el vaso personal) y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretada.
5. Coloque la jarra (o el vaso personal) al derecho.
6. Coloque la tapa con la tapa superior en la jarra de la licuadora.
7. Desenrolle el cable de alimentación del área de almacenamiento debajo de la base.
8. El montaje de la jarra (o el vaso personal) de la licuadora está terminado.
9. Ahora la licuadora está lista para ser utilizada.

USO DE LA LICUADORA

1. Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado;
2. Coloque los alimentos o las frutas a ser licuados en la jarra (o el vaso personal);
3. Coloque la tapa en la jarra, asegúrese de que la tapa esté en su lugar;
4. Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente;
5. El panel tiene 11 teclas en total, las teclas **1-6** son teclas de velocidad; tres teclas de configuración **SMOOTHIE**, **ICE/CRUSH**, **MIX** (funcionan después de un período de tiempo, dejarán de funcionar automáticamente); tecla de **ENCENDIDO/APAGADO** y tecla **PULSO**.
6. Después de enchufar, no haga ninguna operación. Cuando presione la tecla de encendido, el usuario puede operar las teclas de acuerdo a sus necesidades.

Por ejemplo: Para empezar conecte la licuadora. Si desea hacer una taza de batidos, debe presionar la tecla de encendido ; a continuación, presione la tecla **SMOOTHIE**; Después de finalizado el trabajo, puede presionar el botón de **APAGADO**, desenchufe el cable de alimentación.

Información importante



7. Cuando esté en uso, no deje desatendida la licuadora. Cuando use alimentos sólidos, como frutas, hielo, etc. la jarra puede tener una cierta vibración, si la vibración es amplia, deje de usar o mantenga una mano sobre la tapa para mantener la licuadora en su lugar;
8. Después de terminar la operación, presione el botón de apagado, asegúrese de que las cuchillas hayan dejado de funcionar y luego retire la jarra;
9. Vierta el contenido en un recipiente;
10. Desenchufe el cable de alimentación cuando no esté en uso la licuadora.

Importante: no quite la tapa mientras la licuadora está funcionando.

1. Cuando termine, presione el botón PULSO/OFF. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo antes de intentar extraer la jarra de la base.
2. Retire la tapa para verter el contenido.
3. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.

CONSEJOS Y TÉCNICAS DE MEZCLADO

- Corte los alimentos o las frutas en trozos no mayores a 3/4.
- Cuando prepare alimentos que tengan diferentes tipos de ingredientes, siempre agregue primero los ingredientes líquidos.
- Cuando los ingredientes salpiquen los lados de la jarra o la mezcla sea muy espesa, presione el botón PULSO/OFF para apagarlo. Retire la tapa y use una espátula de goma para raspar los costados de la jarra y redistribuya la comida, empujando la comida hacia las cuchillas. Ponga la tapa de nuevo y continúe mezclando.

Importante: El electrodoméstico siempre debe tener la tapa en su lugar cuando esté en uso.

Información importante



Precaución: no coloque la jarra de la licuadora sobre la base cuando el motor esté funcionando.

- La tapa superior de la tapa contiene hasta 60 ml de líquido y se puede utilizar como un medidor de ingredientes para jugos, leche, crema o licor.
- El producto no puede moler productos secos para hacer migas de pan, cortar nueces o moler granos de café.
- Cuando use la función PULSO, use ráfagas cortas. Permita que las cuchillas giren entre ráfagas. No use PULSO por más de 2 minutos.
- Use el botón PULSO/OFF para preparar bebidas que incluyan cubos de hielo, esto ayuda a producir una textura más suave.
- La función PULSO es útil cuando se requieren ráfagas cortas de energía, como cuando se preparan batidos espesos o malteadas.
- Es importante comenzar el proceso de mezclado a la velocidad más baja y si es necesario luego aumente la velocidad.
- Para detener la mezcla en cualquier momento, presione el botón PULSO/OFF.

Advertencia: cuando mezcle ingredientes calientes, quite la tapa superior o dosificador de la tapa y luego colóquela parcialmente abierta, con el lado abierto inclinado hacia usted. Cubra la tapa con un paño para evitar salpicaduras y solo use la velocidad más baja. No mezcle más de 750 ml a la vez. NUNCA Mezcle ingredientes calientes en el vaso personal.

No coloque ninguno de los siguientes ingredientes en la licuadora:

- Grandes trozos de alimentos congelados.
- Alimentos sólidos como nabos crudos, batatas y patatas.
- Huesos
- Salchichón salami duro
- Líquido hirviendo (enfriélos por 5 minutos antes de colocarlos en la jarra de la licuadora)

Otras acciones prohibidas:

- No opere la licuadora sin la tapa.
- Asegurese de que la jarra se encuentre bien acoplada a la base, ya que esto puede evitar el desgaste y preservar la vida útil de los acoples.
- No guarde alimentos en la jarra.
- No llene demasiado la licuadora (la licuadora es más eficiente con menos ingredientes).
- No ponga líquidos hirviendo en la licuadora.
- No use PULSO por más de 10 segundos seguidos; suelte el botón PULSO/OFF con regularidad, permita que la licuadora descanse brevemente, luego continúe.
- No haga funcionar la licuadora por más de 30 segundos seguidos. Raspe los lados de la jarra, si es necesario, y continúe mezclando.
- No la utilice si la jarra está astillada o agrietada.
- No haga funcionar la licuadora con la jarra vacía para evitar que la base de las cuchillas se derrita.

Tareas no recomendadas para la licuadora:

- Hacer crema batida
- Batir claras de huevo
- Mezclar masa
- Hacer Puré de papas
- Moler carne
- Extraer jugo de frutas y verduras
- Cuidado y Limpieza
- Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. Remita la reparación al personal de servicio calificado.

Instrucciones de operación



LIMPIEZA

1. Antes de limpiar, apague y desenchufe el aparato.
2. Levante la jarra por el mango de la base.
3. Retire el anillo de sellado y el conjunto de cuchillas.

Precaución: las cuchillas son filosas, manipúelas con cuidado.

4. Retire la tapa superior y la tapa dosificadora.
5. Lave las piezas extraíbles a mano o en el lavavajillas. Coloque la jarra en el estante inferior y el resto de las partes en el estante superior.

Consejos útiles:

- Para una limpieza rápida, combine 1 taza de agua caliente y una gota de jabón líquido para platos en la jarra.
- Tape y accione la licuadora en la función SMOOTHIE durante aproximadamente 30 segundos.
- Deseche el líquido y enjuague bien.

Importante:

- No coloque las partes de la jarra en líquidos hirviendo.
- No sumerja la base en ningún líquido. Limpie la base con un paño húmedo y seque completamente.
- Elimine las manchas difíciles frotando con un paño húmedo y un limpiador no abrasivo.

Nota: Si los líquidos se derraman sobre la base, límpielos con un paño húmedo y séquelos bien. No use estropajos o limpiadores ásperos en las piezas o el acabado.

Instrucciones de operación



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El líquido se escapa del fondo del recipiente	El anillo de sellado falta o no está colocado correctamente.	Verifique que la jarra esté ensamblada correctamente.
El dispositivo no se enciende	El dispositivo no está conectado al tomacorriente.	Verifique que el electrodoméstico esté enchufado a una toma corriente que funcione.
La mezcla en la licuadora no parece mezclarse.	No hay suficiente líquido en la mezcla o hay demasiado hielo.	Apague la licuadora y use una espátula de goma para redistribuir la comida, agregue un poco de líquido y pulse la tecla PULSO para ayudar en el proceso de mezcla.
Las hierbas o el pan se pegan a los lados de la licuadora y no se cortan.	La jarra o la cuchilla no están secas.	Siempre asegúrese de que la jarra y la cuchilla estén secas.
La jarra se separa de la base cuando se retira de la licuadora. El líquido se derrama en el mostrador.	La jarra se retuerce al retirarla de la base de la licuadora.	Cuando retire la jarra de la base de la licuadora, simplemente levántela, no la gire.
El dispositivo dejó de funcionar	El sistema de seguridad de temperatura se ha activado por exceso de trabajo.	Deje que el producto repose por 5 minutos para que este vuelva a funcionar normalmente.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Especificaciones técnicas

Potencia: 700 W

Voltaje/Frecuencia: 120V~/60Hz

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

Eliminación apropiada de este producto

Esta imagen indica que este producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos, para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la gestión incontrolada de residuos, recicle responsablemente para promover el reuso sostenible de recursos materiales. Para regresar su aparato usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte al comerciante donde fue comprado el producto.

Ellos pueden reciclar este producto de forma segura para el medio ambiente.



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®