

MANUAL DE USUARIO

VENTILADOR

K-VMCU7B



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a usar este producto.

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]

Manual de Usuario

Información Importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

LEE Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL VENTILADOR.

Siempre que se usen aparatos eléctricos, hay que tomar unas precauciones básicas para reducir incendios, descargas eléctricas o heridas a personas.

1. Use este ventilador solo como se explica en este manual. Otros usos no recomendados pueden causar incendios, descargas eléctricas o accidentes con personas.
2. Este producto fue diseñado para uso dentro del hogar únicamente, y no para usos comerciales o a la intemperie.
3. Para evitar descargas eléctricas, no coloque el ventilador en las ventanas, no sumerja el producto, el enchufe ni el cable en agua u otros líquidos.
4. Este producto tiene enchufe polarizado (una pata del enchufe es más grande que la otra). Para reducir las descargas eléctricas, el enchufe está diseñado para entrar solo de una manera en el toma corriente. Si el enchufe no entra completamente gírelo e intente nuevamente, si el problema continúa contacte un electricista calificado. No trate de alterar esta medida de seguridad.
5. Si el producto se utiliza cerca de niños debe ser supervisada constantemente.
6. Apague y desconecte el producto del tomacorriente siempre que no se esté usando, cuando se vaya a mover de lugar y antes de limpiar.

7. Para desconectar el producto, primero apague el producto con el botón de OFF, coja el enchufe y jálalo del tomacorrientes, nunca hale el enchufe desde el cable.
8. No opere el ventilador cerca de humos inflamables.
9. No coloque el producto cerca de superficies calientes.
10. No opere el producto si no funciona correctamente, o si tiene algún daño en el cable o en el enchufe, diríjase inmediatamente a un centro de servicio autorizado de Kalley.
11. Evite el contacto con las partes móviles del producto.
12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar accidentes o daños en el producto.
13. Coloque el producto en una superficie seca.
14. No cuelgue el producto en las paredes o en el techo.
15. No opere el producto si la carcasa está dañada.
16. Una mala conexión entre el tomacorriente AC (receptáculo) y el enchufe pueden causar sobrecalentamiento y distorsión del enchufe. Póngase en contacto con un electricista calificado para reemplazar el tomacorriente flojo o gastado.
17. Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del toma. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento del usuario. Si el fusible de repuesto se funde, un cortocircuito puede estar presente y el producto debe ser desechado o devuelto a un centro de servicio autorizado para su revisión y / o reparación.
18. No cubra el cable con tapetes, alfombras o cubiertas similares. No coloque el cable debajo de muebles. Arregle el cable lejos de zonas transitadas y donde no pueda provocar tropezones.

ADVERTENCIA:

No es compatible con controles.

Para prevenir una descarga eléctrica, busque la pata ancha del enchufe con la ranura ancha e insertelo completamente.



OPERACIÓN

Conecte el ventilador a AC 120V, fuente 60Hz, asegúrese que el producto este bien conectado, después de esto puede comenzar a usar el producto.

El ventilador tiene 8 funciones.

FUNCIÓN ESTÁTICA

OFF	Apagado
2	Velocidad Alta
1	Velocidad Media
Mute	Velocidad Baja Silenciosa

FUNCIÓN SWING (GIRATORIO)

OFF	Apagado
2	Velocidad Alta
1	Velocidad Media
Mute	Velocidad Baja Silenciosa

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Siempre apague el producto y desconéctelo antes de limpiarlo.
- Use únicamente un paño húmedo para limpiar delicadamente las superficies del ventilador.
- Para limpiar entre las rejillas, se recomienda utilizar un limpiador de tuberías, varita flexible, aspiradora o aire comprimido para eliminar suavemente el polvo.
- NO sumerja el ventilador en agua y nunca deje que el agua gotee en la carcasa del motor.
- NO use gasolina, diluyente de pintura u otros productos químicos para limpiar el ventilador.
- Para el almacenamiento, puede dejar el ventilador cubierto para protegerlo del polvo. Guarde el ventilador en un lugar fresco y seco.

ADVERTENCIA! NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL VENTILADOR USTED MISMO. Al hacerlo se anulará la garantía y podría causar daños o lesiones PERSONALES.

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.



The logo for Kalley features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®