

MANUAL DE USUARIO

VENTILADOR DE TORRE


K- TF60N



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a usar este producto.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065



Kalley[®]

Manual de Usuario

Información Importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.


Lea cuidadosamente las instrucciones para hacer uso correcto de este producto.

ADVERTENCIA:

1. No use este ventilador si el control de velocidad no está en perfectas condiciones, esto para reducir el riesgo de fuego o corto circuito.
2. Este ventilador tiene un enchufe polarizado (una platina es más ancha que la otra). Este enchufe está hecho para para entrar en él toma corriente en un solo sentido, todo esto es para reducir los riesgos de corto circuitos. Si este no entra en el tomacorriente, gírelo, si después de girarlo aún no entra, contacte un electricista calificado.
3. No deje el ventilador encendido, si no tiene a nadie que esté pendiente del funcionamiento.
4. Asegúrese que el voltaje del tomacorriente es el mismo que está especificado en el producto.

PARTES DEL VENTILADOR

1. Cuerpo
2. Base posterior
3. Base frontal
4. Perilla de ajuste
5. Botones de operación
6. Cable de energía





REGLAS PARA LA OPERACIÓN SEGURA

1. Nunca inserte los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la parrilla cuando el ventilador este encendido.
2. Desconecte el ventilador cuando vaya a moverlo de lugar.
3. Desconecte el ventilador cuando vaya a realizarle limpieza.
4. Asegúrese que el ventilador este en una superficie estable para prevenir que se voltee durante su operación.
5. No use el ventilador cerca de ventanas, o la intemperie, esto para prevenir cortos circuitos.

ENSAMBLE

1. Saque un poco el cable de energía.
2. Ponga el cuerpo en la base superior, insertando los cilindros que están debajo del cuerpo en los orificios de la base como se muestra en el diagrama.
3. Ponga la base frontal en la base posterior. Ajuste el cuerpo, y las dos bases con la perilla de ajuste, como se muestra en la imagen.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


Descripción de los controles

- 1. Suiche de pagado
- 2. Botones de velocidad
- 3. Botones de oscilación del cuerpo
- 4. Temporizador

Instrucciones

- 1. Conecte el cable al suministro de energía.
- 2. El flujo de aire puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda presionando el botón de oscilación del cuerpo. Si quiere que se detenga la oscilación, presione el botón nuevamente.
- 3. La velocidad es controlada por los botones de velocidad, ubicados en la parte superior del ventilador. Hay 4 posiciones diferentes: OFF (pagado) – L (baja) – M (media) – H (alta).

4. Temporizador automático de 120min: gire la perilla del temporizador al tiempo deseado, el ventilador se apagará automáticamente cuando transcurra el tiempo establecido. El tiempo máximo es de 120min, en caso de no usar el temporizador, gire la perilla hasta la posición de ON (encendido).



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

Este ventilador requiere poco mantenimiento. Nunca trate de arreglarlo usted mismo. Llévelo a un centro de servicio autorizado Kalley, cuando sea necesario.

1. No conecte el ventilador al suministro de energía antes de limpiarlo o ensamblarlo.
2. Para asegurar la circulación de aire a través del motor, mantenga limpios los orificios de ventilación ubicados en la parte trasera del ventilador. No limpie estos orificios con na aspiradora sin antes desconectar el ventilador del suministro de energía.
3. Limpie las partes exteriores con un paño suave y jabón. No use detergentes abrasivos ni disolventes, todo esto para evitar que se raye la superficie.
4. No permita que agua u otros líquidos entren al motor u otras partes internas.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de desconectar del suministro eléctrico antes de limpiar el producto.
2. Las partes plásticas deben limpiarse con un paño suave humedecido con jabón. Retire el jabón con otro paño seco.
3. No permita que agua u otros líquidos entren al motor u otras partes internas.

The logo features the word "Kalley" in a white, bold, sans-serif font. A white curved line arches over the letters "a" and "l". A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the word.

Kalley®