

MANUAL DE USUARIO


VENTILADOR DE TORRE

K-TF45



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a usar este producto.

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065



Kalley[®]



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones.

ADVERTENCIA:

- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra).

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. No trate de violar esta medida de seguridad.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO utilice este ventilador con un dispositivo de control de velocidad sólido.

NORMAS DE SEGURIDAD

- No introduzca los dedos, lápices, u cualquier otro objeto a través de las rejillas mientras el ventilador esté en funcionamiento.
- Desconectar si va a desplazarlo.
- Desconectar si va a quitar las rejillas para limpiar.
- Asegúrese de que el ventilador esté colocado sobre una superficie estable, para evitar que se vuelque.
- No utilizar en una ventana. La lluvia representa un peligro eléctrico.
- Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la fuente de alimentación antes de quitar las rejillas.

Información Importante



Normas sobre el cable y el enchufe:


1. Este producto está equipado con una protección contra sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica que hubo una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se quema, desconecte el aparato de la toma de corriente. Reemplace el fusible de acuerdo a las instrucciones al usuario (ver el marcado de producto para el valor nominal de fusible apropiado) Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado o llevado a un centro de servicio autorizado Kalley para examinar y/o reparar.
2. No operar con un cable o enchufe dañado. Deseche el aparato o llévelo a un centro de servicio autorizado Kalley para examinar y/o reparar.
3. reparar.

No pase el cable de alimentación por debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras o similares. No tienda el cable debajo de muebles u otros electrodomésticos. Coloque el cable lejos de áreas de tráfico y donde no pueda provocar tropezos.



FIGURA DE LAS PARTES

1. Cuerpo
2. Base frontal
3. Base posterior
4. Tuerca plástica
5. Cable de alimentación
6. Receptor





INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Retire el ventilador y sus partes de la caja. Inserte la base frontal en la base posterior y únalas. (Figura 1)
2. Pase el cable eléctrico a través del tubo, e instale el cuerpo del ventilador en la base. (Figura 3)
3. Fije el cuerpo del ventilador a la base con la tuerca plástica. (Figura 2)

Figura 1




Figura 2





Figura 3



GUÍA DE OPERACIÓN

I. Control remoto (Figura 4)

a. INSTRUCCIONES DE LOS BOTONES

1. "⏻" ON/OFF

El botón "ON" es para encender el ventilador. Se iniciará en nivel de brisa.

Vuelva a presionar el botón "OFF" para apagar.

2. "⚙️" VELOCIDAD

Una vez encendido el ventilador, presione este botón varias veces para alternar entre los niveles de velocidad "1-2-3".

3. "🔄" MODO

Presione este botón para seleccionar el modo. La secuencia de modos al presionar este botón repetidamente es: normal, natural y noche. La luz indica el modo seleccionado.

4. "🌊" OSCILACIÓN

Con el ventilador encendido, presione este botón para seleccionar el modo de oscilación. La luz en la pantalla indica q

5. "🕒" TEMPORIZADOR

Pulse este botón repetidamente para ajustar el tiempo de funcionamiento.

El tiempo incrementa en intervalos de 1 hora y puede seleccionar entre 1 y 7 horas.

Información Importante




Fig.4

a. b. PILAS (pilas no incluidas)

1. Deslice la tapa del compartimento de pilas para abrir.
2. Inserte las pilas, asegurándose de hacerlo como lo muestra la Figura 6.
3. Vuelva a cerrar la tapa.

NOTAS: Utilice pilas tamaño "AAA" alcalinas o de manganeso. No utilizar baterías recargables.




Fig.5

Control remoto

Batería Cubierta de la batería

c. ADVERTENCIA ACERCA DE LAS PILAS

1. No deseche las pilas en fuego, ya que pueden explotar o tener fugas.
2. No combine pilas viejas y nuevas.
3. No combine pilas alcalinas y estándar (línea de carbono) y pilas recargables (níquel-cadmio).
4. No intente recargar pilas no recargables.
5. Inserte las pilas con la polaridad correcta.
6. Las pilas agotadas deben ser removidas del producto.
7. Quitar las pilas del control remoto antes de desecharlo y asegúrese de eliminarlas de forma segura.




Fig.6

d. USO DEL CONTROL REMOTO

Apunte el control remoto al receptor en el cuerpo del ventilador y presione el botón de la función deseada. El control remoto funcionará a distancias de hasta cinco metros aproximadamente y a un ángulo de 30 grados desde el receptor, incluyendo desde los lados.

Quitar las pilas del control remoto antes de desecharlo y asegúrese de eliminarlas de forma segura.




e. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR

Los bobinados del motor poseen un fusible térmico que se abre para apagar el motor y que la temperatura del ventilador no siga subiendo, para evitar que las partes plásticas no se deformen o se quemen en caso de que el motor se sobrecaliente por alguna razón imprevista.

II. Botones en el ventilador / Indicaciones del panel (Figura 7)

Los botones en el ventilador, como ON/OFF, VELOCIDAD, MODO, TEMPORIZADOR, OSCILACIÓN tienen las mismas funciones que sus correspondientes en el control remoto.



LIMPIEZA

1. Desconectar de la fuente de alimentación antes de limpiar.
2. Las partes de plástico deben lavarse con jabón suave y un paño húmedo o esponja.
Enjuagar con agua para eliminar todo el jabón.
3. Tenga cuidado de que no entre agua ni ningún otro líquido en el motor.

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado y autorizado por Kalley.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

De acuerdo con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los RAEE deberían recopilarse y tratarse por separado. Si en el futuro necesita desechar este producto, NO se deshaga de este producto con la basura doméstica. Por favor, envíe este producto a los puntos de recolección de RAEE donde esté disponible.

Para cumplir con la norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible está dañado, solo puede ser sustituido por un centro de servicio técnico autorizado por Kalley.



The logo for Kalley features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®